Manuale di istruzioni e installazione delle vasche idromassaggio

SPAtec

Indice

Consigli di sicurezza 2
Istruzioni di montaggio 3
Funzionamento del pannello di controllo tattile: 5
Bluetooth (*opzionale) 8
Cura e manutenzione 9

Per motivi di sicurezza, si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di installare ed avviare l'idromassaggio.

Si prega di utilizzare strumenti appropriati per aprire la confezione.

Consigli di sicurezza

1. I bambini e le persone bisognose di cure non devono fare il bagno senza supervisione. Le persone con problemi cardiaci, ipertensione o diabete, così come altre gravi malattie, dovrebbero usare la vasca idromassaggio solo dopo aver consultato un medico.

2. È sconsigliato fare il bagno nella la vasca idromassaggio in caso di malattie cardiache o ipertensione.

3. Il consumo di alcol o un livello di stanchezza particolarmente elevato possono costituire una minaccia quando si utilizza la vasca idromassaggio.

4. Per evitare di danneggiare il prodotto, pulire l'idromassaggio con un panno morbido e sapone neutro.

5. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini.

6. Fare attenzione a non scivolare quando si entra e si esce dala vasca idromassaggio.

7. Ricorda che il pavimento della vasca può essere più scivoloso a causa di resti di sapone o altri prodotti.

8. Si consiglia di affidare a un professionista il collegamento dei tubi dell'acqua.

9. Tutte le connessioni elettriche della vasca idromassaggio devono essere eseguite da personale qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, si prega di chiedere a uno specialista di sostituirlo.

10. L'installazione elettrica richiede la messa a terra. Il diametro del cavo non deve essere inferiore a 2,5 mm².

11. La pompa dell'acqua ha un sensore di protezione che impedisce l'avvio a secco e può essere avviata solo quando l'acqua raggiunge i sensori di livello.

12. Si consiglia di non rivestire completamente la vasca idromassaggio con piastrelle. La pompa dell'acqua, la pompa d'aria e l' ozonizzazione richiedono la circolazione dell'aria.

13. L'acqua non deve essere versata direttamente nel supporto della doccia durante l'uso. La garanzia non copre i danni causati dall'acqua e dovuti ad un uso improprio.

14. È necessario lasciare un facile accesso ai componenti interni della vasca, altrimenti la garanzia non copre i danni causati per accedere ai componenti in caso di guasto.

Istruzioni di montaggio

Diagramma installazione idraulica



Instalazione preliminare:

1. Collegare la doccetta ed il rubinetto a cascata come mostrato nello schema sopra.

2. Collegare l'acqua fredda nella connessione contrassegnata con la lettera C e l'acqua calda nella connessione contrassegnata con la lettera H come mostrato nello schema sopra (flessibili non inclusi nella vasca).

3. Collegare e sigillare lo scarico.

4. Effettuare l'installazione elettrica, collegando la vasca con cavi di almeno 2,5 mm² a una presa dotata di un magnetotermico da 16A, differenziale da 30 mA e **messa a terra**.

⚠ **Avviso**: L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità ai requisiti delle normative e procedure elettriche nazionali.

⚠ **Avviso**: Le vasche includono internamente una presa d'aria come quella mostrata in questa foto. Non è necessario eseguire alcun compito su questo pezzo ed è molto importante non coprirlo o impedirvi l'ingresso di aria.

Avviamento dell'idromassaggio per la prima volta (prima dell'installazione finale):

1. Riempire la vasca idromassaggio fino a coprire tutti i getti.

2. Controllare la tenuta dei tubi e dei getti per circa 30 minuti. Durante questi 30 minuti, si prega di non lasciare la vasca idromassaggio incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi e dei getti durante questo test.

3. Non appena completata con successo la fase 2, attivare tutte le funzioni dell'idromassaggio e testarne il funzionamento continuo per 30 minuti, si prega di non lasciare la vasca idromassaggio incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi, dei getti e pompe durante questo test.

4. Dopo aver completato con successo gli stadi 1, 2 e 3, è possibile eseguire l'installazione finale. Per fare ciò, si prega di svuotare tutta l'acqua dalla vasca idromassaggio.

Installazione finale:

1. Posizionare la vasca idromassaggio nella posizione definitiva scelta.

2. Regolare i piedi della vasca fino a quando non è completamente orizzontale.

3. A installazione terminata occorre siliconare la vasca per garantire la tenuta stagna tra la stessa e le pareti.

4. Montare i poggiatesta (facoltativo).

⚠ **Avvertenza**: La vasca da bagno deve essere posizionata su una superficie resistente all'acqua (ad esempio piastrelle) e con una leggera inclinazione, per consentire che, in caso di possibile perdita, l'acqua esca da sotto i pannelli e non si accumuli dentro la vasca. La garanzia non copre i danni causati da un'inadeguata installazione.

Funzionamento del pannello di controllo tattile:

PANNELLO DI CONTROLLO:



Accensione

Premere per 2 secondi per accendere il pannello, si illuminerà. Premere di nuovo per spegnerlo.

Bloccare il pannello.

Il pannello di controllo si blocca automaticamente dopo un breve periodo di inattività e sul display appare la parola LOCK.

Per sbloccarlo, mantenere premuto il pulsante per 3 secondi.

Per bloccarlo manualmente, mantenere premuto il pulsante per 3 secondi.

Cromoterapia

Usare o fino a visualizzare , conferma la selezione con e la luce subacquea si accenderà. Premere di nuovo per spegnere la cromoterapia.

Ozono

Usare o fino a visualizzare , conferma la selezione con e l‘ ozonizzatore si avvierà. Premere di nuovo per interrompere la funzione.

Nota: l'ozonizzatore si spegne automaticamente dopo 10 minuti .

Funzione massaggio

Getti d‘aria

Usare o fino a visualizzare , conferma con per avviare le bolle.

Premere di nuovo per interrompere la funzione.

Getti d‘acqua

Usare o fino a visualizzare , conferma con per avviare i getti.

Premere di nuovo per interrompere la funzione.

I getti funzionano solo se il livello dell‘ acqua è adeguato. L‘ acqua deve coprire tutti i getti.

Se il livello dell'acqua è basso, i getti si fermeranno e l'icona lampeggerà finché il livello non sarà ripristinato, quindi i getti si avvieranno.

Riscaldatore

Questa funzione di riscaldamento dell'acqua con controllo termostatico è progettata per mantenere la temperatura dell'acqua con piccole regolazioni. Non è inteso come un mezzo per riscaldare l'acqua fredda.

I getti idromassaggio devono essere in azione per poter usare questa funzione.

Usare o fino a visualizzare confermare la temperatura usando .

La temperatura dell'acqua della vasca rimarrà entro 1° dalla temperatura impostata. Premere per interrompere la funzione.

Impostazioni temperatura

Il display della temperatura mostra la temperatura dell'acqua attuale. Con il controllo della temperatura selezionato, premere il display inizierà a lampeggiare. Usare le frecce o per aumentare o diminuire la temperatura (di 1º per ogni tocco). Quando viene visualizzata la temperatura desiderata, rimuovere il dito dal pannello. Dopo 5 secondi, il display ritorna alla temperatura corrente e sale o scende lentamente fino alla temperatura impostata.

⚠ La temperatura predefinita del bagno è 37°C. Intervallo di temperatura: 35°C – 45°C.

Il sistema solamente riscalda se necessario, non può raffreddare l'acqua. Se si desidera raffreddare l‘acqua occorre aggiungere acqua fredda.

Bluetooth (* opzionale)

Accoppiamento:

• Quando il sistema è acceso, selezionare e premere per 2 secondi fino a quando sul display non viene visualizzato “PAIR”. Attiva il bluetooth del tuo dispositivo.

• Il nome del bluetooth è "JOYONWAY". Selezionarlo ed inserire il codice PIN.

Uso:

• Selezionare la musica dal dispositivo e premere fino a quando sul display della vasca non

viene visualizzato "BT - C". Per spegnerlo, premere di nuovo fino a quando “BT - C” scompare.

• Per cambiare il brano premere e quando “P - N” appare sullo schermo, premere o . Premere per 2 secondi, per mettere in pausa il brano e premere di nuovo per riattivarlo.

• Per regolare il volume, premere fino a visualizzare “VOL”. Premere per aumentare il volume e per diminuirlo. L'impostazione del volume varia da 0 a 20.

• Quando la funzione di riproduzione musicale Bluetooth è attivata, l'ozono si spegne automaticamente.

La riproduzione della musica Bluetooth non può utilizzare contemporaneamente all'ozono.

* La funzione bluetooth è disponibile solo su alcuni modelli.

Cura e manutenzione

1. Si consiglia di utilizzare un panno morbido ed un detergente neutro per la pulizia quotidiana del vostro idromassaggio. Si prega di non utilizzare detergenti che contengono acetone o ammoniaca. In nessun caso si dovrebbero usare detergenti contenenti acido formico o formaldeide per disinfettare il tuo idromassaggio. La disinfezione con ozono uccide tutti i germi e i batteri con la semplice pressione di un pulsante.

2. I depositi di calcare sulla superficie possono essere rimossi con prodotti specifici.

3. Se gli ugelli o i getti si intasano a causa di capelli o simili blocchi, possono essere svitati e puliti.

Se non si intende utilizzare la vasca per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla corrente.